


# AUFBAUANLEITUNG BEACHFLAG

Stand: 12 / 2016



BEACH *Flags*.de





- Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und prüfen Sie die Vollständigkeit.
- Legen Sie die Stangensegmente hintereinander geordnet auf den Boden, beginnend mit dem größten Stangendurchmesser.
- Stecken Sie die Stangensegmente zusammen.




**Bei Verwendung eines Erdspießes bitte beachten:**  
Bei der Montage **nie auf den Rotator schlagen**, sondern nur auf den Erdspieß. Rotator von Zeit zu Zeit ölen.




- Öffnen Sie den Knoten an einem Ende des Spanngummis und ziehen Sie nur das offene Ende aus dem Justierplättchen.
- führen Sie den Spanngummi durch die Öse der **BEACHFLAG** und verbinden Sie den Spanngummi anschließend wieder mit dem Justierplättchen (ohne zu verknoten).



- Zur Befestigung der **BEACHFLAG**-Bespannung schieben Sie den Hohlraum einfach von der Stangenspitze beginnend auf die Stange auf. Bitte achten Sie darauf, dass die Stangenspitze komplett in das verstärkte Ende des Hohlraums eingeführt wird. Die Stange darf nicht überspannt werden!



- Karabiner in die Metallhalterung an der unteren Stange einhängen.
- Zur Feinjustierung der **BEACHFLAG** ziehen Sie den Spanngummi soweit durch das Justierplättchen, bis die **BEACHFLAG** die optimale Spannung erreicht hat.



- Fixieren Sie den Spanngummi mit einem Knoten.
- Komplettieren Sie die **BEACHFLAG** mit einer gelieferten Bodenhalterung.

**Pflege- und Reinigungshinweise:** Unsere **BEACHFLAG**-Bespannungen sind waschbar bis 40° C (Feinwäsche). Zum Trocknen kann die **BEACHFLAG** auf die Stange aufgespannt werden. **Nicht chemisch reinigen.**